



Настройка IP/DNS на ОС Mac.

Подходит для: Беспроводное оборудование, Маршрутизаторы с поддержкой 3G/4G, Оборудование ADSL, Проводные маршрутизаторы, IP-камеры, Принт-серверы


Шаг 1: Нажмите на меню Apple , затем выберите System Preferences (Системные настройки).




Шаг 2: Когда появится окно System Preferences (Системные настройки), найдите раздел Internet & Wireless (Интернет и беспроводные сети) и нажмите Network (Сеть).



Шаг 3: В окне Network (Сеть) выберите название вашей сети (AirPort пример) , затем нажмите Advanced .



Шаг 4: Нажмите TCP / IP ->В окне Configure IPV 4, выберите " Manually " ->укажите IP -адрес, маску подсети и маршрутизатор (шлюз по умолчанию) -> нажмите OK



Если вы хотите настроить DNS вручную, нажмите DNS -> нажмите -> введите адрес DNS -> нажмите OK

